Nintendo Switch™ 2 dock set

Stationsset • Ensemble station d'accueil • Houderset • Док-станция и аксессуары • Base y accesorios • Conjunto da base • Base con accessori

[1024] FXA-BEE-A-CAS-EUR-WWWO

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at **https://www.nintendo.com/eu/docs** (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the AC adapter (NGN-01) and the USB-C® charging cable (BEE-011) to charge the Nintendo Switch 2 console and its accessories.
- Connect the AC adapter to the correct voltage (AC 100 – 240V).
- Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
- The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- The AC adapter is for indoor use only.
- When using the AC adapter with devices such as power strips, only use Class II devices that are approved for use in your country.
- Do not expose devices to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let devices come into contact with liquid and do not use them with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose devices to excessive force and do not pull or twist the cables too tightly.
- Do not touch the AC adapter connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the AC adapter or connected devices during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug the AC adapter from the socket and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair devices. If devices are damaged, stop using them and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- When plugging the AC adapter in, make sure that the cable does not cause a tripping hazard.

CAREFUL USAGE

- Please note that the operating temperature for this product is between 5°C and 35°C.
- Do not cover the air intakes or vents on the dock to avoid overheating. If dust or another foreign substance builds up on the air intakes or vents, remove it using a vacuum.
- Do not place anything on top of the AC adapter cable.
- Pay attention to the load capacity of the circuit when choosing where to plug the product in.
- When the AC adapter will not be in use for longer periods of time, remove it from the socket to prevent damage due to overvoltage.
- If this product becomes dirty, unplug the AC adapter, then wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

Nintendo Customer Support

https://support.nintendo.com

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see **https://www.nintendo.com/eu/docs**

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verwende zum Aufladen der Nintendo Switch 2-Konsole und deren Zubehör das Netzteil (NGN-01) und das USB-C-Ladekabel (BEE-011).
- Verwende das Produkt mit der korrekten Netzspannung (100 – 240 V (Wechselstrom)).
- Verwende keine Spannungswandler oder Steckdosen, die die zugeführte Stromstärke reduzieren.
- Das Netzteil sollte an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts angeschlossen werden.
- Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.
- Wenn das Netzteil mit Geräten wie einer Mehrfachsteckdose verwendet wird, achte darauf, nur Geräte der Schutzklasse 2, die zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurden, zu verwenden.
- Setze die Geräte nicht Feuer, Mikrowellen, direktem Sonnenlicht und hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Achte darauf, dass die Geräte nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, und berühre sie nicht mit nassen oder fettigen Händen. Verwende oder lagere die Geräte nicht in feuchten Umgebungen. Sollte Flüssigkeit in die Geräte gelangen, beende die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch der Geräte keine übermäßige Kraft, ziehe nicht an den Kabeln und verbiege sie nicht zu sehr.
- Berühre die Netzteilanschlüsse nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
- Berühre während eines Gewitters nicht das Netzteil bzw. an das Netzteil angeschlossene Geräte.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose und kontaktiere den Nintendo Support.
- Zerlege Geräte nicht und versuche nicht, sie zu reparieren. Sollte ein Gerät beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre dieses Produkt und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden.
- Wenn du das Netzteil an einer Steckdose anschließt, achte darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Bitte beachte, dass dieses Produkt nur bei Temperaturen zwischen 5° C und 35° C betrieben werden sollte.
- Bedecke weder die Lüftungseinlässe noch die Lüftungsöffnung der Station, um eine Überhitzung zu vermeiden. Sollte sich Staub oder eine andere Fremdsubstanz auf den Lüftungseinlässen oder der Lüftungsöffnung abgelagert haben, entferne diese mithilfe eines Staubsaugers.
- Lege nichts auf das Kabel des Netzteils.
- Beachte die Ladeleistung der Stromquelle, an die du das Produkt anschließt.
- Wenn das Netzteil einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entferne es von der Steckdose, um Überspannungsschäden zu vermeiden.
- Sollte das Produkt verschmutzt sein, trenne das Netzteil von der Stromversorgung und wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.

Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Vertreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- Utilisez l'adaptateur secteur (NGN-01) et le câble de recharge USB-C (BEE-011) pour recharger la console Nintendo Switch 2 et ses accessoires.
- Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de tension appropriée (CA 100-240 V).
- N'utilisez pas d'adaptateur ou de prise dont la tension est plus faible.
- L'adaptateur secteur doit être branché dans une prise murale proche et facile d'accès.
- L'adaptateur secteur est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur avec des équipements de type multiprise, utilisez uniquement des équipements de Classe 2 dont l'utilisation a été approuvée dans votre pays.
- N'exposez pas les éléments du produit au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas les éléments du produit entrer en contact avec des liquides et ne les manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Ne les utilisez pas et ne les rangez pas dans des endroits humides. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez de les utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas les éléments du produit à une force excessive, ne tirez pas sur les câbles et ne les pliez pas fortement.
- Ne touchez pas les connecteurs de l'adaptateur secteur avec vos doigts ou des objets en métal.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou les appareils connectés pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et contactez l'assistance Nintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer les éléments du produit. Si des éléments sont endommagés, cessez de les utiliser et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant d'un élément du produit.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés accidentellement.
- Lorsque vous branchez l'adaptateur secteur, assurez-vous que son câble ne puisse causer aucun trébuchement.

VIGILANCE

- Notez que la température de fonctionnement de ce produit est comprise entre 5 °C et 35 °C.
- N'obstruez ni les grilles ni les entrées de ventilation sur la station d'accueil afin d'éviter toute surchauffe. Si de la poussière ou toute autre substance étrangère s'accumulent sur les grilles ou les entrées de ventilation, enlevez celles-ci à l'aide d'un aspirateur.
- Ne placez rien sur le câble de l'adaptateur secteur.
- Faites attention à la capacité de charge du circuit lorsque vous choisissez où brancher le produit.
- Lorsque l'adaptateur secteur ne sera pas utilisé pendant une période de temps prolongée, débranchez celui-ci de la prise murale pour éviter des dégâts liés à la surtension.
- Si le produit est sale, débranchez l'adaptateur secteur et essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Assistance Nintendo

https://support.nintendo.com

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : **https://www.nintendo.com/eu/docs**

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Gebruik de voeding (NGN-01) en de USB-C-oplaadkabel (BEE-011) om het Nintendo Switch 2-systeem en de bijbehorende accessoires op te laden.
- Sluit de voeding aan op het juiste voltage (AC 100 – 240 V).
- Gebruik geen transformators of stekkers die het voltage verminderen.
- Steek de voeding in een eenvoudig bereikbaar stopcontact in de nabijheid.
- De voeding is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Wanneer je de voeding gebruikt in combinatie met elektronica zoals stekkerdozen, gebruik dan alleen elektronica van beschermingsklasse II waarvan het gebruik is toegestaan in jouw land.
- Stel de producten niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat de producten niet in contact komen met vocht, en gebruik ze niet met natte of vettige handen. Gebruik en bewaar het de producten niet op vochtige locaties. Als er vocht in het de producten is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet bovenmatig veel kracht op de producten uit. Trek ook niet aan de kabels en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak de aansluitpunten van de voeding niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.
- Raak de voeding of erop aangesloten apparaten niet aan als het onweert.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, trek de voeding dan uit het stopcontact en neem contact op met Nintendo Support.
- Probeer de producten niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als de producten beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Verpakkingsmateriaal kan per ongeluk worden ingeslikt.
- Zorg dat de kabel geen struikelgevaar vormt wanneer de voeding is aangesloten.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Houd er rekening mee dat de gebruikstemperatuur van dit product tussen de 5° C en 35° C ligt.
- Bedek de ventilatieopeningen van de houder niet, om oververhitting te voorkomen. Als er zich stof of ander vuil begint op te hopen in de ventilatieopeningen, verwijder dit dan met een stofzuiger.
- Plaats niets op de kabel van de voeding.
- Let op de belastingscapaciteit van de groep waar je dit product op aansluit.
- Haal de voeding uit het stopcontact als deze voor lange tijd niet gebruikt zal worden, om overspanningsschade te voorkomen.
- Als het product vuil is, haal het dan uit het stopcontact, koppel het los en wrijf het schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunner of andere oplosmiddelen.

Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op **https://www.nintendo.com/eu/docs**

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности

- Используйте блок питания (NGN-01) и кабель USB-C для подзарядки (BEE-011) для зарядки консоли Nintendo Switch 2 и аксессуаров к ней.
- Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
- Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
- Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи от подзаряжаемого оборудования.
- Блок питания предназначен для использования только в помещении.
- При использовании блока питания с такими устройствами, как сетевой фильтр, используйте только устройства класса защиты II, допущенные к использованию в вашей стране.
- Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, прямых солнечных лучей, высоких и крайне низких температур.
- Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными руками. Не используйте и не храните во влажных местах. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройства и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не применяйте к устройствам чрезмерной силы, не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
- Не прикасайтесь к контактам блока питания пальцами или металлическими предметами.
- Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам во время грозы.
- При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. Если устройства повреждены, прекратите использование и обратитесь в техническую поддержку Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

- Держите этот продукт и упаковку вне досягаемости маленьких детей и домашних животных. Они могут случайно проглотить упаковку.
- При подключении блока питания убедитесь, что за кабель невозможно зацепиться и споткнуться.

ОСТОРОЖНО

- Обратите внимание, что этот продукт можно эксплуатировать при температуре от 5°C до 35°C.
- Не прикрывайте отверстия для впуска воздуха или вентиляционные отверстия на док-станции, чтобы избежать перегревания. Если на отверстиях для впуска воздуха или вентиляционных отверстиях соберется пыль или прочие инородные вещества, устраните их пылесосом.
- Не кладите ничего на кабель блока питания.
- При выборе розетки для подключения продукта учитывайте предельную нагрузку электрической цепи.
- Если блок питания не будет использоваться длительное время, отсоедините его от розетки, чтобы предотвратить повреждения из-за перенапряжения.
- Если продукт загрязнится, отсоедините блок питания и протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.

Техническая поддержка Nintendo

https://support.nintendo.com

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на **https://www.nintendo.com/eu/docs**

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo.
En **https://www.nintendo.com/eu/docs** encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones.
(Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Utiliza el adaptador de corriente de Nintendo Switch 2 (NGN-01) y el cable USB-C de carga (BEE-011) para cargar la consola y sus accesorios.
- Utiliza el adaptador de corriente con el voltaje adecuado (CA 100–240 V).
- No utilices transformadores ni enchufes reguladores que permitan reducir la intensidad de la corriente.
- Utiliza un enchufe cercano y accesible para conectar el adaptador de corriente.
- El adaptador de corriente es únicamente para interiores.
- Al utilizar el adaptador de corriente con dispositivos como regletas, emplea únicamente dispositivos de clase II que estén homologados en tu país.
- No expongas los dispositivos al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No permitas que los dispositivos entren en contacto con líquidos ni los toques con las manos húmedas o grasientas. No utilices ni guardes los dispositivos en lugares húmedos. Si entrara líquido en ellos, deja de utilizarlos inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre los dispositivos. No retuerzas los cables ni tires con fuerza de ellos.
- No toques los terminales del adaptador de corriente con los dedos ni con ningún objeto metálico.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques el adaptador de corriente ni los dispositivos conectados.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, desenchufa el adaptador de corriente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No desmontes ni trates de reparar los dispositivos. Si los dispositivos están dañados, ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las zonas dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén este producto y el embalaje lejos del alcance de niños pequeños y mascotas. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente.
- Al enchufar el adaptador de corriente, asegúrate de que nadie corra el riesgo de tropezar con el cable.

TRATAR CON CUIDADO

- Este producto funciona a una temperatura comprendida entre 5 y 35 °C.
- No cubras las rejillas de ventilación de entrada y de salida de la base para prevenir sobrecalentamientos. Si se acumula polvo u otra sustancia en las rejillas de ventilación de entrada o de salida, retíralo utilizando un aspirador.
- No coloques nada sobre el cable del adaptador de corriente.
- A la hora de elegir dónde enchufar el producto, presta atención a la capacidad de carga del circuito eléctrico.
- Si no se va a utilizar el adaptador de corriente durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfalo de la toma de corriente para evitar daños por sobretensión.
- Si los dispositivos se ensucian, desenchufa el adaptador de corriente y límpialos con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.

Servicio de ayuda de Nintendo

https://support.nintendo.com

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener más información.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar estas informações.
Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

Ler e respeitar as informações sobre saúde e segurança. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. Os pais ou representantes legais deverão vigiar as crianças enquanto elas utilizam este produto.

⚠ ATENÇÃO – Segurança elétrica

- Utilizar o adaptador de corrente (NGN-01) e o cabo de carregamento USB-C (BEE-011) para carregar a consola Nintendo Switch 2 e os respetivos acessórios.
- O adaptador de corrente deverá ser ligado à voltagem correta (CA 100 – 240 V).
- Não deverão ser utilizados transformadores ou fichas com valores de voltagem reduzidos.
- O adaptador de corrente deverá estar ligado a uma tomada de fácil acesso e que esteja próxima do equipamento.
- O adaptador de corrente só deverá ser utilizado em espaços interiores.
- Durante a utilização do adaptador de corrente com certos dispositivos, como, por exemplo, extensões elétricas, utilizar apenas dispositivos de Classe II aprovados no respetivo país de residência.
- Estes dispositivos não deverão ser expostos a fogo, micro-ondas, temperaturas altas, luz solar direta ou temperaturas extremamente baixas.
- Estes dispositivos não deverão entrar em contacto com líquidos, nem ser utilizados com as mãos molhadas ou engorduradas. Não utilizar nem armazenar em locais húmidos. Se algum líquido se infiltrar nos dispositivos, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não deverá ser empregue demasiada força nos dispositivos e os cabos não deverão ser puxados nem torcidos.
- Não tocar nos conetores do adaptador de corrente com os dedos ou com objetos de metal.
- Durante uma trovoada, não tocar no adaptador de corrente nem nos dispositivos ligados a este.
- Em caso de ruídos estranhos, fumo ou odor invulgar, desligar o adaptador da tomada e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não desmontar nem tentar reparar os dispositivos. Se os dispositivos estiverem danificados, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de os dispositivos derramarem líquido, evitar o contacto com este.

⚠ ATENÇÃO – Avisos gerais

- Este produto, bem como os respetivos materiais de embalamento, deverão ser mantidos fora do alcance de crianças e animais de estimação. Os materiais de embalamento poderão ser engolidos acidentalmente.
- Ao ligar o adaptador de corrente à consola, certificar-se de que o cabo não causa tropeções acidentais.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Ter em consideração que a temperatura de funcionamento deste produto se situa entre os 5 °C e os 35 °C.
- Durante a utilização, não tapar as entradas nem as saídas de ar da base para evitar o sobreaquecimento. Caso ocorra acumulação de pó ou de outras substâncias estranhas nas entradas ou saídas de ar, removê-la com um aspirador.
- Não colocar objetos sobre o cabo do adaptador de corrente.
- Prestar atenção ao ponto de saturação do circuito durante a escolha do local onde ligar o produto.
- Se o adaptador de corrente não for utilizado durante longos períodos, desligá-lo da tomada para evitar danos devido a sobretensão.
- Se o produto se sujar, desligar o adaptador da tomada e limpá-lo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Assistência da Nintendo

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Aceder a **https://www.nintendo.com/eu/docs** para mais informações.

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni.
La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**
(In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Usare il blocco alimentatore (NGN-01) e il cavo di ricarica USB-C (BEE-011) per caricare la console Nintendo Switch 2 e i suoi accessori.
- Collegare il blocco alimentatore a una presa di corrente con voltaggio adeguato (CA 100 – 240 V).
- Non usare trasformatori di tensione o prese che erogano una quantità minore di corrente elettrica.
- Inserire il blocco alimentatore in una presa di corrente facilmente accessibile che si trovi nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Il blocco alimentatore deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi.
- Se si collega il blocco alimentatore a dispositivi come una presa multipla, utilizzare solo dispositivi di classe II che siano approvati per l'uso nel proprio paese.
- Non avvicinare i dispositivi al fuoco, non esporli alle microonde, alla luce solare diretta o a temperature alte o estremamente basse.
- Evitare che i dispositivi vengano a contatto con liquidi e non toccarli con mani bagnate o unte. Non usare o conservare i dispositivi in ambienti umidi. Se un liquido si infiltra nei dispositivi, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre i dispositivi a forza eccessiva. Evitare di torcere o tirare con forza i cavi.
- Non toccare i terminali del blocco alimentatore con le dita o con oggetti metallici.
- Non toccare il blocco alimentatore o i dispositivi collegati durante un temporale.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, scollegare il blocco alimentatore dalla presa e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non smontare o cercare di riparare i dispositivi. Se i dispositivi sono danneggiati, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

⚠ AVVERTENZA

- Tenere questo prodotto e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente.
- Collegare il blocco alimentatore in modo che non costituisca un pericolo d'inciampo.

AVVISO

- La temperatura di esercizio di questo prodotto è compresa fra 5°C e 35°C.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire le bocchette di entrata o di uscita dell'aria della base. Se si accumulano polvere o altre sostanze estranee sulle bocchette, rimuoverle usando un aspirapolvere.
- Non appoggiare nulla sopra il cavo del blocco alimentatore.
- Fare attenzione alla capacità di carico del circuito quando si sceglie dove collegare il prodotto.
- Quando il blocco alimentatore non viene usato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa per evitare danni dovuti alla sovratensione.
- Se il prodotto si sporca, scollegare il blocco alimentatore dalla presa e pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**

For explanation of the symbols and markings used on this product, see **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Consultez le site **https://www.nintendo.com/eu/docs** pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit.
Kijk op **https://www.nintendo.com/eu/docs** voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product.
Пояснения к знакам и символам на этом продукте см. на **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener información sobre los símbolos y etiquetas usados en este producto.
Em **https://www.nintendo.com/eu/docs**, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto.
Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto: **https://www.nintendo.com/eu/docs**

Product Ecodesign Information:
Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**
Ökodesign-Informationen für das Produkt:
Informationen bezüglich der Energie- und Ressourceneffizienz dieses Produkts findest du unter: **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**
Informations sur l'écoconception du produit :
des informations concernant l'efficacité énergétique et l'efficacité en ressources de ce produit sont disponibles sur le site :
https://www.nintendo.com/eu/ecodesign
Informatie over het ecologische ontwerp van het product:
er is informatie over de energie-efficiëntie van en het efficiënte hulpbronnengebruik voor dit product beschikbaar op **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**
Экодизайн продукта:
Сведения об энергоэффективности и эффективности использования ресурсов, связанные с этим продуктом, доступны на
https://www.nintendo.com/eu/ecodesign
Información sobre el diseño ecológico del producto:
En **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign** se puede consultar la información relativa a la eficiencia energética y de recursos de este producto.
Informações sobre a conceção ecológica do produto:
Em **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign** é possível consultar as informações relativas à eficiência energética e à eficiência de recursos deste produto.
Informazioni sulla progettazione ecocompatibile del prodotto:
Informazioni sull'efficienza energetica di questo prodotto e l'efficienza nei consumi sono disponibili sul sito **https://www.nintendo.com/eu/ecodesign**

CE

Manufacturer:
Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
EU authorised representative & importer:
Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

Ecodesign Information for the Nintendo Switch 2 AC Adapter Informations sur l'écoconception de l'adaptateur secteur Nintendo Switch 2	
Commercial registration number of EU authorised representative • Handelsregisternummer des von der EU autorisierten Bevollmächtigten • Numéro d'inscription au registre du commerce du représentant agréé au sein de l'UE • Commercieel registratienummer van de door de EU geautoriseerde vertegenwoordiger • Коммерческий регистрационный номер представителя, уполномоченного ЕС. • Número del registro mercantil del representante europeo autorizado • Número de registo comercial do representante europeu autorizado • Numero di registrazione commerciale del rappresentante autorizzato UE	HRB Nr. 135709
Model identifier • Modellkennung • Identification du modèle • Modelkenmerk • Идентификационный номер модели • Identificador del modelo • Identificador do modelo • Identificatore del modello	NGN-01(EU)
Input voltage • Eingangsspannung • Tension d'alimentation • Ingangsspanning • Входное напряжение • Tensión de entrada • Tensão de entrada • Tensione d'ingresso	AC 100 – 240V
Input AC frequency • Eingangswechselstromfrequenz • Fréquence d'alimentation • Ingangswisselstroomfrequentie • Входная частота переменного тока • Frecuencia de entrada de corriente • Frequência de entrada de corrente • Frequenza d'ingresso CA	50/60Hz
Output (voltage/current/power) • Ausgangsspannung/Ausgangsstrom/Ausgangsleistung • Tension de sortie/Courant de sortie/Puissance de sortie • Uitgangsspanning/uitgangsstroom/uitgangsvermogen • Выходное напряжение / выходной ток / выходная мощность • Tensión de salida/intensidad de salida/potencia de salida • Voltagem de saída/corrente de saída/potência de saída • Tensione/corrente/potenza di uscita*	DC 5.0V / 3.0A / 15.0W DC 9.0V / 3.0A / 27.0W DC 15.0V / 3.0A / 45.0W DC 20.0V / 3.0A / 60.0W
Average active efficiency • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb • Rendement moyen en fonctionnement • Gemiddelde actieve efficiëntie • Средняя операционная эффективность • Eficiencia activa media • Eficiência ativa média • Efficienza attiva media	81.4%
Efficiency at low load (10%) • Effizienz bei geringer Last (10 %) • Rendement à basse charge (10 %) • Efficiëntie bij lage belasting (10%) • Эффективность при низкой нагрузке (10%) • Eficiencia con carga baja (10 %) • Eficiência com carga baixa (10%) • Efficienza a basso carico (10%)	76.9%
No-load power consumption • Leistungsaufnahme bei Nulllast • Consommation électrique hors charge • Vermogenverbruik in niet-belaste toestand • Энергопотребление при нулевой нагрузке • Consumo de energía sin carga • Consumo de energia sem carga • Consumo di energia senza carico	0.10W

*The AC adapter (NGN-01(EU)) has four types of DC output power, and the output voltage is automatically changed depending on the connected device. • Das Netzteil (NGN-01(EU)) verfügt über vier Arten von Gleichstrom-Ausgangsleistung und die Ausgangsspannung wird je nach angeschlossenem Gerät automatisch verändert. • L'adaptateur secteur (NGN-01(EU)) délivre quatre types de courant continu en sortie, et la tension de sortie est automatiquement sélectionnée en fonction de l'appareil raccordé. • De voeding (NGN-01(EU)) heeft vier types gelijkstroomuitgangsvermogen. De uitgangsspanning zal automatisch worden aangepast aan het aangesloten systeem. • Блок питания (NGN-01(EU)) оснащен четырьмя типами выходной мощности постоянного тока, а выходное напряжение меняется автоматически в зависимости от подключенного устройства. • El adaptador de corriente (NGN-01(EU)) tiene cuatro tipos de tensión de salida; su tensión varía automáticamente según el dispositivo al que se conecte. • O adaptador de corrente (NGN-01(EU)) possui quatro tipos de potência de saída de corrente contínua e a tensão de saída é automaticamente alterada consoante o dispositivo utilizado. • Il blocco alimentatore CA (NGN-01(EU)) ha quattro tipi di potenza in uscita CC e la tensione di uscita cambia automaticamente in base al dispositivo connesso.

MODEL NO. • MODÈLE N° : BEE-005, NGN-01(EU), BEE-011, BEE-015

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
Nintendo Switch est une marque de Nintendo.